

PREMIA SHARPENING SYSTEM

FOR ALL TOOLING STYLES

HÄUFIGE FRAGEN

| |
|---|
| Q. <i>Gibt es eine empfohlene Nachschleiflänge für Stempel oder Matrizen?</i> |
| A. Premia™ schärft jede Länge bis zu 1,017 mm pro Schleifvorgang. Wir empfehlen eine kürzere Länge zu schleifen aber dafür öfter. Die bevorzugte Länge ist 0,13 mm bis zu 0,25 mm pro Schleifvorgang. Das geschärfte Werkzeug sieht besser aus, hat weniger Aufbauschneide und eine längere Lebensdauer. |
| Q. <i>Welches Kühlmittel wird empfohlen und in welcher Konzentration?</i> |
| A. Bitte beachten Sie unsere Kühlmittelempfehlungen (LIT00377). Richten Sie sich nach den Angaben der Kühlmittelhersteller bzgl. der Konzentration; normalerweise zwischen 2% und 6%. |
| Q. <i>Wie schleift man Trumpf Stempel mit Justiering und Whisperschliff?</i> |
| A. Trumpf Stempel lassen sich mitsamt Justiering in der Trumpf Aufnahme spannen. Die Trumpf Aufnahme lässt sich frei oder in vier Positionen verdrehsicher spannen um optimal Scherschrägen nachzuschleifen (Dach-, Whisper- und Schrägschliff (Konkavschliff ist nicht möglich)). |
| Q. <i>Wie schleift man Salvagnini A, B und C Matrizen?</i> |
| A. Montieren Sie die Matrizen direkt auf die Grundplatte und klemmen Sie die Werkstücke entsprechend dem Benutzerhandbuch fest. |
| Q. <i>Brauche ich eine spezielle Fixtur um das Premia Sharpening System zu nutzen?</i> |
| A. Nein, das Premia Sharpening System hat eine Universal Fixtur, die im Preis enthalten ist. Diese Fixtur wurde entwickelt um alle Arten von Stanzwerkzeugen aufzunehmen. |
| Q. <i>Warum lässt sich die Tür des Premia Sharpening System während des Schleifvorgangs nicht öffnen?</i> |
| A. Aus Sicherheitsgründen. Es gibt einen Türsicherheitsschalter der die Tür während des Schleifvorgangs geschlossen hält. |
| Q. <i>Warum muss man jedes Werkstück einzeln antasten auch wenn es scheinbar identische Werkstücke sind?</i> |
| A. Auch wenn die Werkstücke scheinbar die gleiche Höhe haben, gilt es trotzdem dieses sicherzustellen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. |
| Q. <i>Warum kann ich nicht auf den Premia Sharpening System Einstellbetrieb zugreifen?</i> |
| A. Der Einstellbetrieb Bildschirm ist passwortgeschützt und kann nur von autorisierten Mate Mitarbeitern eingesehen werden. Er wird nur genutzt um neue Software zu testen und zu überwachen. |
| Q. <i>Warum steht im Handbuch, dass der Scheibenabstand regelmäßig überprüft werden sollte?</i> |
| A. Um unbemerkten Schleifscheibenverschleiß zu erkennen und gegebenenfalls auszugleichen. |

[Dimensions in Inches(mm)]

